



## Instrucciones para actualizar firmware del receptor SXT-C10PS

Esta actualización de firmware (versión 8.09 aplica solo para los siguientes modelos de receptores Pioneer de venta en México)

SXT-C10PS
-----------

### **IMPORTANTE:**

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Nota: si usted tiene alguna pregunta, por favor contactarnos a Servicio al Cliente de Pioneer

De Lunes a viernes, excepto días festivos 800 6852833 o por correo electrónico [servicio@pioneer-mex.com.mx](mailto:servicio@pioneer-mex.com.mx)

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor Pioneer de la lista anterior
- Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:
  - ✓ 2GB o más de la capacidad, formateado en FAT32
  - ✓ Dispositivo en blanco (sin archivos)

### **PRECAUCIÓN:**

- **NO** apague el aparato o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando
- Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está parado y el freno de mano está activado.



## Verificación de la versión de firmware

Verifique si el firmware de su equipo necesita ser actualizado revisando el número de versión de firmware

### Procedimiento:

1. Encienda el motor de su vehículo
2. Si la fuente AV está encendida, mantenga pulsado SOURCE(MUSIC)/OFF para ajustar la fuente de la unidad en OFF. Y si Pioneer Smart Sync está conectado, desconéctalo.



3. Mantenga pulsado el lanzamiento de la aplicación para que aparezca el menú "Inicial" y pulse para confirmar.



4. Pulse > repetidamente para seleccionar "ACTUALIZAR" y, a continuación, pulse el lanzamiento de la aplicación para confirmar.



5. Seleccione la opción "S/W VER" para confirmar la información del sistema.





6. Cuando aparezca la pantalla "S/W VER", compruebe la versión del firmware.



7. Verifique que el firmware de su unidad no sea ya el 8.09

## Descargar los archivos para la actualización de firmware desde el sitio web de Pioneer México

1. Descargue los archivos de actualización del firmware haciendo clic en el siguiente enlace y buscando su producto: <https://pioneer-mexico.com.mx/soporte/>
2. Extraiga el archivo de descarga.

El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Véase la tabla siguiente)

SXT-C10PS	DAB_A809
-----------	----------

## Actualizar el firmware de su unidad

### IMPORTANTE:

SXT-C10PS
-----------

- NO realice esta actualización de firmware si el número de modelo de su producto Pioneer es distinto a uno de los modelos anteriores.
- Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentra en la carpeta raíz (superior) de su dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos dentro del dispositivo de almacenamiento USB.
- Mientras se actualiza la unidad, NO apague el sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad, ya que podría dañarla.
- NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware.
- La actualización del firmware restaurará todos los ajustes a sus valores por defecto.
- Desconecte cualquier dispositivo móvil externo que esté actualmente conectado a su unidad.



## **Procedimiento:**

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado) a su computadora y luego ubique y copie en el dispositivo de almacenamiento USB.
2. Encienda el motor del vehículo.
3. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a la entrada USB de su unidad.
4. Si la fuente AV está encendida, presione y mantenga presionado SRC/OFF para apagar la fuente de la unidad



5. Presione la tecla (multi-control) para mostrar el menú INICIAL.



6. Presione repetidamente para seleccionar "SYSTEM UPDATE" (actualización del sistema). Presione para confirmar.



7. Seleccione "S/W UPDATE" para actualizar la unidad al software más reciente.





8. Aparece "CHECK FILE" (revisar archivo) en la pantalla.  
\_> Si muestra "ERROR" en la pantalla, intente lo siguiente  
"FILE ERROR" (ERROR DE ARCHIVO) Confirme que el software sea correcto,  
luego reinicie la actualización o cambie a una nueva memoria USB.  
"ERR\_>RETRY" No lo apague! La unidad volverá a intentar la actualización  
automáticamente.



9. Después de comenzar, habrá un estado de progreso durante la actualización.  
\_> Si muestra "ERROR" en la pantalla, intente lo siguiente  
"ERR\_>RETRY" Desconecte/conecte el dispositivo de almacenamiento USB y  
presione M.C. para reiniciar la actualización.



10. Espere hasta completar la actualización. (aproximadamente 5 minutos)  
\_> La siguiente pantalla mostrara si la versión actualizada finaliza  
correctamente.



11. El producto se reiniciará una vez finalizada. No toque nada, incluso cuando la  
pantalla esté apagada. Una vez que haya terminado de reiniciarse, la pantalla  
volverá a la pantalla del menú.



12. Mantenga pulsado SOURCE (MUSIC)/OFF para ajustar la fuente de la unidad en OFF



13. Mantenga pulsado el lanzamiento de la aplicación para mostrar el menú inicial.



14. Pulse > repetidamente para seleccionar "RESET", luego pulse el lanzamiento de la aplicación para confirmar



15. Seleccione la opción "SI" para el reinicio del sistema.



16. No toque nada aunque la pantalla esté apagada. Una vez que haya terminado de reiniciarse, la pantalla volverá a la fuente OFF.





17. La actualización del firmware se ha completado. Su receptor SMARTPHONE de Pioneer está ahora listo para su uso.

## Verifique si el firmware se ha actualizado

Realice el mismo procedimiento para “Verificación de la versión de firmware” para verificar si el firmware se ha actualizado.

### Procedimiento:

1. Encienda el motor de su vehículo.
2. Si la fuente AV está encendida, mantenga presionado SRC/OFF para apagar la fuente de la unidad.



3. Presione M.C. (multi-control) para mostrar el menú INITIAL (inicial). A continuación, pulse para confirmar.



4. Presione M.C. (multi-control) para seleccionar SYSTEM UPDATE (“ACTUALIZAR SISTEMA”), luego presione para confirmar.



5. Seleccione “SYSTEM INFO” para confirmar la información del sistema.



**Pioneer**

6. Después de que aparezca la pantalla "SYSTEM INFO" (INFORMACIÓN DEL SISTEMA) verifique la versión del firmware.



Pioneer servicio al cliente.

<http://www.pioneer-mexico.com.mx>